

Popcorn Maschine

Bedingung

1. WARMING & LIGHT – Anschalten der Beleuchtung und Beheizung der Kammer
2. HEAT – Aufwärmen des Topfes
3. TURN – Anschalten des Rührens im Topf
4. POWER – Einschalten des Gerätes



Zubereitung

1. Die Maschine auf einen festen und hitzebeständigen Untergrund stellen. Als erstes mit der Taste POWER einschalten.
2. Danach die Tasten WARMING & LIGHT und HEAT auf ON schalten. Gleichzeitig einen Würfel Palmin in den Topf gegeben und flüssig werden lassen. Den Topf mit Palmin ca. 5 Minuten vorheizen.
3. Daraufhin die Taste TURN einschalten. **125ml** Maiskörner (Markierung Becher) mit **2** Esslöffel Zucker **langsam** zu dem geschmolzenen Fett hinzugeben und den Metalldeckel schließen. Nach ca. 2 Minuten beginnt das Popcorn zu poppen. Bis zum Aufplatzen aller Körner auch die Gehäuseglastüre geschlossen halten.
4. Jetzt den Hebel am Topf betätigen, und das fertige Popcorn ausschütten. Falls nötig kann man das Popcorn mit einem Holzlöffel abstreichen. Unbedingt alle Reste aus dem Heiztopf entfernen und gleich wieder mit Palmin befüllen. Dieser Vorgang kann je nach Bedarf wiederholt werden.
5. **Der Heiztopf soll NICHT ohne Inhalt angeschaltet (HEAT) sein!** Wenn kein Popcorn mehr benötigt wird, unbedingt Wasser und etwas Spülmittel in den Topf geben und ca. 5 Minuten weiter rühren lassen.
6. Am Schluss alle Schalter auf OFF stellen.
7. **Warnung:** Bitte kein Öl auf die heiße Bodenplatte tropfen lassen. Während des Platz-Vorgangs kein Wasser auf die Platte geben. Den heißen Topf nicht mit den Händen berühren, um so Verbrennungen zu vermeiden. Die Maschine ist mit einem Temperaturregler ausgestattet. Wenn die Temperatur übersteigt, wird die Maschine automatisch abgeschaltet.
8. Wenn die Maschine für eine längere Zeit nicht benutzt wird, aller Tasten ausschalten.



Reinigung und Pflege

1. **Direkt** nach dem letzten Gebrauch wird warmes Wasser und Spülmittel in den Topf geschüttet und erhitzt, ohne dabei aber zu kochen. Um das Wasser zu entfernen kann der Topf gekippt werden.
2. Der Topf kann mit einem härteren (kein Metall-) Schwamm gereinigt werden, aber ohne, dass Wasser an die elektronischen Anschlüsse gelangt.
3. Die Innenseite der Maschine nicht mit harten Metallgegenständen reinigen, ansonsten wird die Beschichtung beschädigt.
4. Das Bodenblech, die Schublade und die Klappe auf der Vorderseite können nach dem Ausbau sorgfältig unter Wasser abgewaschen werden.
5. Die Außenseiten und das Glas mit einem feuchten Tuch und etwas Korrosionsschutz reinigen. Für die Reinigung der Seitlichen Plexigläser bitte keinen Glasreiniger verwenden.
6. **VIEL SPASS mit unserer Popcorn-Maschine und im Namen des nächsten Ausleihers vielen herzlichen Dank für die intensive Reinigung!**

